

ASR Reiniger und Entkalker

Reinigungs-Konzentrat für
Entwicklungsmaschinen



Verwendung

Reiniger und Entkalker für
Plattenentwicklungsmaschinen

Merkmale

- **Entfernt Verkalkungen und andere Rückstände schnell und gründlich**
- **Auch schwer zugänglichen Stellen werden gereinigt**
- **Für die manuelle Reinigung der Walzen ebenfalls geeignet**

Verpackung

10 Liter Kanister

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 8°C, nicht über 40°C
Haltbarkeit: 12 Monate
Behälter dicht geschlossen halten
Vor Sonneneinstrahlung schützen

Anwendung

Normale Anwendung:

1 Teil ASR Reiniger und Entkalker mit 5 bis 9 Teilen Wasser verdünnen, abhängig vom Verschmutzungsgrad der Maschine, dann in die Maschine einfüllen und durchspülen bei einer erhöhten Temperatur (ca. 30°C), dann Reinigungslösung ablassen und mehrmals gründlich mit Wasser nachspülen

Konzentrierte Anwendung:

ASR Reiniger und Entkalker Konzentrat mit Pinsel auf die zu reinigenden Stellen auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen und anschließend mit einem nassen Schwamm gründlich abwaschen.

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,08 g/cm³
- Farbe: hellblau
- Geruch: geruchslos
- pH-Wert: >1
- Kennzeichnung: Xi Reizend